



MODE D'EMPLOI

[Consignes d'installation, d'utilisation et de sécurité]

I - INTRODUCTION

L'utilisateur s'engage à lire l'intégralité du mode d'emploi avant d'installer ou d'utiliser le produit. Le présent mode d'emploi a pour objectif de donner toutes les informations nécessaires pour une bonne utilisation de votre équipement et afin de préserver la sécurité des utilisateurs ainsi que des usagers de la route. Nous insistons sur l'importance de suivre attentivement toutes les instructions afin d'éviter tout risque de fausse manœuvre, qui pourrait engendrer des dommages matériels, corporels ou des risques pour la sécurité, dont le fabricant ne saurait être tenu responsable. Ce mode d'emploi doit être considéré comme faisant partie intégrante du produit et doit toujours l'accompagner, même en cas de revente. Ne décollez jamais les étiquettes, informations techniques ou pictogrammes de sécurité placés sur les produits. Les produits RSM sont conçus exclusivement pour une utilisation par des professionnels formés et correctement équipés d'équipements de protection individuelle (EPI), tels que gants, casque, chaussures de sécurité et harnais de sécurité. Toute utilisation du produit en dehors de son usage normal ou raisonnablement prévisible relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. RSM décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une installation incorrecte, de modifications non autorisées ou de négligence dans l'utilisation ou l'entretien du produit.

II - CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION

Les produits de la marque RSM sont conçus selon les préconisations d'origine des constructeurs automobiles, le code de la route et les règlements en vigueur. Tout utilisateur s'engage à respecter les notices de montage et les consignes d'utilisation RSM ainsi que les préconisations des constructeurs automobiles. Les produits RSM sont conçus pour être installés sur des véhicules neufs, en parfait état de fonctionnement et prêts pour le contrôle technique soit un bon état général, avec des freins, éclairages, pneus, direction, suspension, échappement et carrosserie conformes aux normes de sécurité et de réglementation en vigueur. Chaque équipement RSM est conçu pour un modèle de véhicule spécifique, selon la marque, le modèle, l'année et d'autres spécificités : il convient impérativement d'utiliser le produit compatible avec le bon véhicule. L'utilisateur s'engage à respecter toutes les consignes indiquées dans le mode d'emploi et la notice de montage RSM ainsi que les informations indiquées sur le produit (informations techniques, plaques de tare, pictogrammes de sécurité, etc.). Le fabricant RSM ne peut être tenu pour responsable d'un dommage ou d'un dégât consécutif à la mauvaise installation ou mauvaise utilisation des produits. Pour garantir la sécurité et la durabilité de l'équipement, des inspections et un entretien régulier sont requis : le non-respect de ces recommandations annule la garantie et engage directement la responsabilité de l'utilisateur. Toute modification ou réparation effectuée par un tiers non autorisé ou l'utilisation de pièces non approuvées par le fabricant annule immédiatement la garantie et libère le fabricant de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou de dommages.

III - SECURITE ET AVERTISSEMENT

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir des produits

RSM. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner la mort, des blessures ou des dommages à des tiers ou à des biens de valeur. Respectez toutes les exigences du Ministère des Transports et du Code de la Route lors de l'utilisation de ce produit. Ne surchargez pas vos équipements et ne dépassez jamais la charge utile maximale indiquée par le fabricant. Assurez-vous que le moteur de votre véhicule soit éteint et que le frein de stationnement soit serré avant de charger, de décharger, d'accéder ou de descendre du véhicule. Assurez-vous que votre véhicule se trouve dans un endroit sûr avant d'utiliser vos équipements. Vérifiez que votre équipement RSM est en bon état avant et après chaque utilisation. Inspectez régulièrement vos équipements RSM pour vous assurer qu'ils sont correctement fixés et identifier de potentiels dommages. En cas de dommage, de déformation ou d'instabilité de votre équipement, cessez immédiatement son utilisation et contactez nos services pour obtenir des conseils de réparation ou de remplacement. N'utilisez jamais un équipement RSM défectueux. L'utilisation des dispositifs d'arrimage ou de verrouillage fournis de série avec les produits est obligatoire afin de garantir la sécurité de chacun. L'arrimage des matériaux ou marchandises sur un système de portage doit être assuré à l'aide de dispositifs répondant aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation. L'utilisateur est seul responsable du bon arrimage de ses matériaux ou de ses marchandises. Portez toujours des vêtements ajustés au corps et munissez-vous d'équipements de protection individuels correspondant au travail à effectuer. Si vous montez sur le toit du véhicule, arrimez-vous au système de portage pour éviter tout accident. Lors de l'installation, suivez impérativement toutes les préconisations décrites dans les notices de montage (étapes chronologiques, couples de serrages, etc.). Afin de garantir la sécurité des utilisateurs et du public, RSM préconise l'installation de ses produits par des Opérateurs Qualifiés (Aménageurs et Carrossiers spécialisés Véhicule Utilitaires Légers ou Poids Lourds) audités et approuvés par les autorités.

IV - INFORMATIONS SPECIFIQUES AUX PRODUITS RSM

Pour chaque gamme de produits développée par RSM, des informations spécifiques sont à prendre en compte dans le cadre de l'installation et de l'utilisation des produits :

-La galerie de toit RSM est un système de portage conçu pour maintenir un chargement sur le dessus d'un véhicule utilitaire. Chaque galerie est conçue pour un modèle de véhicule spécifique et ne doit pas être utilisée sur un modèle de véhicule non compatible. La charge utile propre à chaque galerie est indiquée sur la plaque de tare d'origine et ne doit en aucun cas être dépassée. N'utilisez jamais la galerie de toit comme nacelle ou plateforme de travail. Ne maintenez jamais ou de marchez jamais sur des éléments mobiles comme le rouleau de chargement arrière. La passerelle antidérapante constitue le seul et unique moyen autorisé pour les déplacements des utilisateurs sur la galerie.

-Le porte-charge latéral extérieur RSM (communément aussi appelé berce-vitre ou pupitre ou porte-verre ou porte-baie) est un système de portage conçu pour maintenir un chargement sur le côté d'un véhicule utilitaire. Chaque porte-charge latéral extérieur est conçu pour un modèle de véhicule spécifique. La charge utile propre à chaque porte-charge latéral extérieur est indiquée sur la plaque de tare d'origine et ne doit en aucun cas être dépassée. Les systèmes de portage RSM ne sont pas conçus pour retenir le poids d'une personne ou d'un animal. L'utilisation de la sangle d'arrimage horizontale fournie de série est obligatoire afin de garantir la sécurité du chargement.

-Le porte-échelle RSM est un système de portage conçu pour maintenir une échelle sur le toit ou le côté d'un véhicule utilitaire (selon le modèle de porte-échelle, l'information est précisée sur la notice de montage associée au produit). Chaque porte-échelle fait l'objet d'une installation et d'un réglage spécifiques tous deux indiqués dans la notice de montage du produit. La charge utile spécifique à chaque porte-échelle est indiquée sur la plaque de tare d'origine et ne doit en aucun cas être dépassée. Les systèmes de portage RSM ne sont pas conçus pour retenir le poids d'une personne ou d'un animal. Ne passez jamais sous un porte-échelle lors de son ouverture ou de sa fermeture. Avant utilisation de votre véhicule, assurez-vous systématiquement que l'échelle est correctement positionnée et que le système de verrouillage est actionné.

-Le marchepied RSM est un système d'accès conçu uniquement pour faciliter la montée et la descente des véhicules par les utilisateurs. N'utilisez jamais un marchepied pour transporter, retenir ou stocker du matériel. Chaque marchepied est conçu pour un modèle de véhicule spécifique. La charge utile maximum propre à chaque marchepied est indiquée et ne doit en aucun cas être dépassée. Veillez à ce que la surface de votre marchepieds soit toujours bien en place et que la surface de marche soit propre et dégagée de tout obstacle. N'utilisez jamais un marchepieds moteur allumé ou véhicule en mouvement. Tout marchepied ayant subi un choc doit être immédiatement mis hors service et remplacé, même en l'absence de dommages visibles.

V- CONTACT

Votre sécurité est notre priorité. En cas de doute concernant l'installation, l'utilisation ou la maintenance de votre produit RSM, contactez notre équipe par email contact@rsmpro.com ou par téléphone au **03 81 63 82 89** ou 03 81 63 29 45.